

EWRC 300/500 NT

Regler für Kühlzellen



QUICK START

EINFÜHRUNG

Die Serie **Coldface EWRC 300/500 NT** realisiert die Funktionen zur Temperaturregelung einer statischen oder belüfteten Kühlzelle. Der Regler überwacht Anwendungen mit Minus- und Plustemperatur und beinhaltet die Steuerung eines doppelten Verdampfer sowie der Verflüssigergebläse.

Coldface verfügt modellspezifisch über 3 bzw. 5 konfigurierbare Relais sowie 2 für Türmikroschalter oder anderweitig konfigurierbare Digitaleingänge. Es sind Modelle mit Uhr mit Jahreskalender und Aufzeichnung der HACCP-Ereignisse erhältlich. Der Anschluss an das Televis**System** kann mit dem **Plug-In-Modul RS485** (Option) erfolgen.

Das Gehäuse ermöglicht die Installation eines Leistungsschützes oder eines Leistungsschutzschalters. Dieses in Kurzfassung angefertigte Dokument enthält die wesentlichen Informationen der

EWRC 300/500 NT Standardmodelle. Für weiterführende Informationen und andere Konfigurationen wird auf die vollständige Bedienungsanleitung Code **9MA50258**, die zum kostenlosen Download auf der Website **www.eliwell.de** zur Verfügung steht.

NAVIGATIONSPLAN



• Die 4 mitgelieferten Schrauben lösen und den Deckel öffnen.

• Die Bohrungen für die Hoch- und

Niederspannungs-Kabelverschraubungen gemäß Abbildung an den Seiten des Bodens anfertigen.

• Sicherstellen, dass die Kabel im Gehäuse liegen.

 Geeignete Kabel- bzw. Rohrverschraubungen für den sicheren Halt der Verkabelungen verwenden

Siehe Bohrschablone auf der letzten Seite.

- 4 Bohrungen (siehe A...D) an der Wand anfertigen und den Boden mit 4 (nicht beigestellten) für die Wandstärke geeigneten Schrauben befestigen.
- Die Schraubenabdeckungen TDI 20 (als Sonderzubehör erhältlich) anbringen
- Die Klappe schließen und die 4 Schrauben des Deckels einschrauben, dabei achtgeben, dass die Scharniere passgenau sitzen und die bündige Schließung des Deckels nicht behindern.

Q

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Ausgangsrelais (Standardeinstellungen)

- **OUT1** Relais 1 = Verdichter
- (oder Ventil der Flüssigkeitsleitung)
- **OUT2** Relais 2 = Abtauen
- **OUT3** Relais 3 = Verdampfergebläse
- **OUT4** Relais 4 = Beleuchtung (nur EWRC 500 NT)
- OUT1-4 Common Line max. 18A
- OUT5 Relais 5 = Alarm/AUX (nur EWRC 500 NT)

Fühlereingänge (Standardeinstellungen)

- **Pb1** = NTC Zellenfühler
- **Pb2** = NTC Fühler Abtauende
- **Pb3** = Nicht konfiguriert

Zur Änderung des Fühlertyps NTC/PTC den Parameter H00 verwenden. Nach der Änderung **DAS GERÄT AUS-UND WIEDER EINSCHALTEN**.

Digitaleingänge (Standardeinstellungen)

- **DI1** = Türmikroschalter
- **DI2** = Nicht konfiguriert

Serielle Schnittstellen

- **TTL** für Anschluss an UNICARD / Copy Card / MFK
- TTL für Anschluss an TelevisSystem

• **RS485** verfügbar **NUR** bei optionalem Plug-In-Modul für Anschluss an Televis**System.**

ACHTUNG! Die elektrischen Anschlüsse stets bei abgeschalteter Maschine vornehmen.

• Fühler- und Digitaleingänge, Relais OUT5: Schraubklemmen Raster 5.01: Stromkabel mit max. Querschnitt 2,5 mm² (nur ein Leiter pro Klemme für die Leistungsanschlüsse).

• Versorgung und Relais OUT1..OUT4: Schraubklemmen Raster 7.62: Stromkabel mit max. Querschnitt 4 mm² (nur ein Leiter pro Klemme für die Leistungsanschlüsse).



DISPLAY

				A OBE B der c C de anz F UN	ERE DISPLAYANZEIGE MIT 3 STELLEN plus Vorzeichen - Anzeigen: • Betriebswert • Label Parameter • Alarme, Funktionen bei Blinken oberen Displayanzeige kann er an der unteren Display- zeige eingeblendete Wert geändert werden ITERE DISPLAYANZEIGE MIT 4 STELLEN Anzeigen: • Parameterwert • Fühlerwerte • Funktionsstatus HACCP Modelle • Uhrzeit
			Nr. LED	Farbe	Beschreibung
			17 RF	Ocker	nicht verwendet
		18 UHRZEIT	Ocker	bei Anzeige oder Änderung der Uhrzeit erleuchtet	
T	1(31)		19 DATUM	Ocker	bei Anzeige oder Änderung des Datums erleuchtet
Nr.	LED	Farbe	ON	BLINK	EN OFF
1	VERSORGUNG	Grün	Versorgung ON	1	Versorgung OFF
2	ENERGIEEINSPARUNG (ENERGY SAVING)	Ocker	Energieeinsparung ON	/	Energieeinsparung OFF
3	NACHT UND TAG (NIGHT & DAY)	Ocker	Nacht und Tag ON	/	Nacht und Tag OFF
4	НАССР	Ocker	Menü HACCP	/	1
5	TIEFKÜHLUNG (DCC)	Ocker	Tiefkühlungszyklus (Deep Cooling Cycle) ON	/	Tiefkühlungszyklus (Deep Cooling Cycle) OFF
6	PUMP-DOWN	Ocker	Pump-Down Verdichter ON	/	Pump-Down Verdichter OFF
7	PANIK	Rot	Panikalarm	/	Kein Alarm
8	ALARM	Rot	Alarm	Ausgesch	altet Kein Alarm
9	VERDICHTER	Ocker	Verdichter EIN	Verzöger	ung Verdichter OFF
10	ABTAUUNG 1	Ocker	Abtauen	Abtropf	en Kein Abtauen
11	VERDAMPFERGEBLÄSE	Ocker	Gebläse ON	Zwangsbeli	üftung Gebläse OFF
12	ARTAILING 2	Ocker	Abtauen	Abtropf	en Kein Abtauen
	ADIAOONG 2	UCICI			
13	HACCP-ALARM	Rot	HACCP-Alarm	Nicht ange	zeigt Kein Alarm
13 14	HACCP-ALARM HILSAGGREGATE (AUX)	Rot Ocker	HACCP-Alarm HILSAGGREGATE ON	Nicht ange	ezeigt Kein Alarm AUX OFF
13 14 15	HACCP-ALARM HILSAGGREGATE (AUX) BELEUCHTUNG	Rot Ocker Ocker	HACCP-Alarm HILSAGGREGATE ON Beleuchtung ON	Nicht ange /	zzeigt Kein Alarm AUX OFF Beleuchtung OFF

ON: Funktion / Alarm aktiv; OFF: Funktion / Alarm NICHT aktiv

TASTEN

Nr.	Taste	drücken und loslassen	ca. 3 Sekunden lang drücken	MENÜ NAVIGATION	Anmerkungen
A	ESC Abtauen	• Menü Funktionen	• Manuelles Abtauen • Zum Hauptmenü	• Beenden	
В	▲ UP Alarme	• Menü Alarme (stets angezeigt)	/	• Scrollen • Werte erhöhen	HACCP-Alarme nur in vorgerüsteten Modellen und sofern vorhanden
C	SOLLWERT	 Sollwert / Fühlerwerte / Uhrzeit anzeigen (Modelle mit Uhr) Werte bestätigen Zugriff auf Modus Wertänderung (obere Displayanzeige blinkt) 	Zugriff auf Menü Parameter	• Werte bestätigen • Nach rechts bewegen	Uhrzeitanzeige nur Modelle mit Uhr
D	▼ DOWN AUX	SYSTEMINFO Siehe technischen Service	Aktivierung Hilfsaggregate	• Scrollen • Werte vermindern	
E	ON/OFF		Gerät ein- / ausschalten	/	
F	BELEUCHTUNG	/	Beleuchtung ein- / ausschalten	/	

BENUTZEROBERFLÄCHE

Ändern des Sollwerts

• Taste SET drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige erscheint SEt, die untere Displayanzeige blendet den aktuellen Sollwert ein

- Taste SET abermals drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige blinkt SEt
- Mit den Tasten UP & DOWN den Sollwert einstellen
- Taste ESC mehrmals (oder länger) zur Rückkehr auf die normale Anzeige drücken

Ablesen der Fühlerwerte

• Taste SET drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige erscheint SEt, die untere Displayanzeige blendet den aktuellen Sollwert ein

• Taste DOWN drücken und loslassen. Bei vorhandener RTC Uhr erscheint die Uhrzeit auf der unteren Displayanzeige

• Taste DOWN abermals drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige erscheint Pb1, die untere Displayanzeige blendet den vom Zellenfühler erfassten Wert ein

• Taste DOWN abermals drücken und loslassen, um den Wert der Fühler Pb2 und Pb3, sofern konfiguriert, abzulesen

• Taste ESC zur Rückkehr auf die normale Anzeige drücken

Änderung der Parameter 'Benutzer'

Die am häufigsten verwendeten Parameter 'Benutzer' sind im Abschnitt Parametertabelle des vorliegenden Dokuments beschrieben.

1) Taste SET 3 Sekunden lang drücken, bis am Display USr erscheint

2) Taste SET abermals drücken und Ioslassen. Die obere Displayanzeige blendet den ersten Parameter, die untere Displayanzeige den aktuellen Parameterwert ein

3) Mit den Tasten UP & DOWN den zu ändernden Parameter suchen

4) Taste SET abermals drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige blinkt der Parametername

- 5) Mit den Tasten UP & DOWN den Parameterwert ändern.
- 6) Taste SET zum Speichern des Parameterwerts drücken und loslassen
- 7) Auf Punkt 3) zurückspringen oder ESC für die Rückkehr auf die normale Anzeige mehrmals drücken

PARAMETERTABELLE BENUTZER

DieserAbschnittbeschreibtdieamhäufigstenverwendeten und stetssichtbaren Parameter (das Passwort PA1 iststandardmäßig nichtaktiviert). Für die Beschreibung aller anderen Parameter wird auf die Bedienungsanleitung verwiesen. HINWEIS: Die Benutzerparameter sind NICHT in Unterordnern abgelegt und stets sichtbar. Die gleichen Parameter sind auch in den Ordnern ,Verdichter', ,Gebläse' usw. (der Übersichtlichkeit halber hier ebenfalls angeführt) im Menü passwortgeschützte Installateur-Parameter sichtbar.

PAR.	BESCHREIBUNG	ME	BEREICH	STANDARD
SE+	Sollwert für die Temperaturregelung	°C/°E	-58.0 302	0.0
JLL	VEDDICHTER (CD-)	C/ 1	-30,0302	0.0
	Einschalthystarasa			
diF	Hinwais: diF kann nicht O sain	°C/°F	0 30.0	2.0
	Finstallbarar Höchstwart für Sollwart			
HCE	HINWEIS: Die heiden Sollwerte sind voneinander abhängig: HSE kann nicht kleiner als	°C/°F	I ZE HAI	50.0
IIJE	I SE cein und umnekehrt	0/1		50.0
	Einstellharer Mindestwert für Sollwert			
LSE	HINWEIS: Die beiden Sollwerte sind voneinander abhängig: LSE kann nicht größer sein	°C/°F	I dI HSE	-50.0
	als HSE sein und umgekehrt.	0/1	EGE 115E	50.0
	Temperaturwert, der zum Sollwert addiert werden muss, falls der reduzierte Sollwert freigegeben ist			
OSP	(Economy-Funktion). Die Aktivierung erfolgt über Taste, Funktion oder entsprechend konfigurierten	°C/°F	-30.0 30.0	0.0
	Digitaleingang.			
Cit	Mindesteinschaltzeit des Verdichters vor etwaiger Abschaltung. Bei Cit = 0 nicht aktiv.	min	0255	0
CAt	Höchsteinschaltzeit des Verdichters vor etwaiger Abschaltung. Bei CAt = 0 nicht aktiv.	min	0255	0
	Einschaltzeit des Reglers bei Fühlerdefekt.			
Ont	- bei Ont = 1 und \mathbf{OFt} = 0 bleibt der Verdichter stets eingeschaltet (ON),	min	0 255	10
	- bei Ont > 0 und OFt > 0 arbeitet er im Modus Duty Cycle.			
	Abschaltzeit des Reglers bei Fühlerdefekt.			
OFt	 bei OFt = 1 und Ont = 0 bleibt der Verdichter stets ausgeschaltet (OFF), 	min	0 255	10
	- bei Ont > 0 und OFt > 0 arbeitet er im Modus Duty Cycle			
	Verzögerung beim Einschalten. Der Parameter gibt an, dass eine Sicherheit an den			
dOn	Relaisschaltungen des allgemeinen Verdichters aktiv ist. Zwischen der Anforderung und der	Sek.	0 255	2
	Aktivierung des Verdichterrelais muss mindestens die angegebene Zeit verstreichen.			
dOF	Verzögerungszeit nach dem Ausschalten; zwischen dem Ausschalten des Verdichterrelais und dem	min	0 255	0
	nächsten Einschalten muss die angegebene Zeit verstreichen.		0 200	
dbi	Verzögerung zwischen Einschaltvorgängen; zwischen zwei aufeinander folgenden	min	0 255	2
	Einschaltvorgängen des Verdichters muss die angegebene Zeit verstreichen.		0 200	
	Verzögerung für die Aktivierung der Ausgänge nach Einschalten des Geräts oder nach einem			
OdO	Stromaustall.	min	0 255	0
	U = hicht aktiv			
	ABTAUEN (dEF)			
	Betriebsart Abtauen			
	U = elektrisches Abtauen (OFF Cycle defrost), d.h. Verdichter beim Abtauen ausgeschaltet);			
dtY	HINWEIS: Elektrisches Abtauen + Luttabtauung, wenn Geblase parallel zum Ausgang Abtaurelais	Num	0 2	0
	geschaltet sind 1. Abteuren mit 7. Juliusum behr / Heißmen alle Mardiebter beim Abteuren ein sonderlicht.			
	1 = Ablauen mil Zyklusumkenr (Henbyds, u.n. verüchler beim Ablauen eingeschalter), 2 = Abtauen in der Betriebsert "Eree" (unabhängig vom Verdichter)			
	Z – Abtauen in der betriebsalt Tree (unabilangig vom verdichter)			
dit	Zaitintervall Zaitintervall zwicchan dam Baginn van zwai zufainandar falgandan Ahtauzuklan	Std/Min/Sok	0 255	6Stundon
uit	$\Omega = Funktion deaktiviert (die Abtauung wird NIE vorgenommen)$	JUININJEK	0 255	ostunuen
	7ählmodus Δhtauintervall			
	0 = Betriebsstunden Verdichter (Verfahren DIGIEROST®): Abtauung NUR bei eingeschaltetem			
	Verdichter aktiv			
	HINWEIS: die Betriebszeit des Verdichters wird unabhängig vom Verdampferfühler gezählt (Zählung			
	aktiv auch bei nicht vorhandenem oder defektem Verdampferfühler).			
dCt	1 = Betriebsstunden Gerät; die Abtauzählung ist bei eingeschaltetem Gerät immer aktiv und	Num	03	1
	beginnt bei jeder Einschaltung;			
	2 = Verdichterstopp. Bei jedem Verdichterstopp wird in Abhängigkeit von Parameter dtY ein			
	Abtauzyklus ausgeführt			
	3 = mit RTC. Abtauung zu den mit Par. dE1dE8, F1F8 definierten Zeiten			
YUn	Aktivierungsverzögerung Abtauzyklus ab Anforderung	min	0 50	Λ
uvп	Verzögerungszeit für den Beginn des ersten Abtauzyklus nach der Anforderung.	11111	0	U
4C+	Timeout Abtauen	Std/Min/Sak	1 255	30min
UEL	Bestimmt die max. Dauer des Abtauvorgangs am 1. Verdampfer.	JU/WIII/JEK	1 200	JUIIII

PAR.	BESCHREIBUNG	ME	BEREICH	STANDARD
101	Temperatur Ende Abtauvorgang	00/05	-302.0	()
ast	Temperatur Abtauende 1 (durch 1. Verdampferfühler festgelegt).	°C/°F	1472.0	6.0
	Aktivierungsanforderung Abtauen bei Einschaltung			
dPO	Bestimmt, ob beim Einschalten des Geräts der Abtauzyklus gestartet werden soll	Flag	n/v	n
	(sofern dies die am Verdampter gemessene lemperatur gestattet).	, ing	,	
	$\mathbf{n} = \operatorname{nein}$, kein Abtauen nach Einschaltung; $\mathbf{y} = \operatorname{ja}$, Abtauen nach Einschaltung			
	(JEBLASE (FAII) Cabligase bashalttanan avatum bai Maaguuant suößer als EChunardan die Cabligas masternat. Das West ist			
FSt	oeblaseabschalttemperatur, bei Messwert grober als FSt werden die Geblase gestoppt. Der wert ist	°C/°F	-58,0302	0,0
FΔd	Finschalthysterese Gehläse	°C/°F	01 250	0.1
Fdt	Verzögerungszeit für die Gebläseeinschaltung nach einem Abtauzyklus	min	0250	0
dt	dripping time. Abtropfzeit.	min	0250	0
454	Betriebsart Verdampfergebläse beim Abtauen.	Els		0
ara	OFF (0) = Gebläse ausgeschaltet; On (1) = Gebläse eingeschaltet.	Flag	OFF/On	On
FCO	Betriebsart Verdampfergebläse. Gebläsestatus:			
	Bei Verdichter ON temperaturgeregelte Gebläse, bei Verdichter OFF von FCO abhängig			
	FCO=0, Gebläse OFF	Num	04	1
	FLO=1-2, Geblase temperaturgeregelt		• … ·	
	FCO=3-4, Gebiase III Duty Cycle			
	Dutycycle: uber Parameter FON und FOF gesteuert.			
AEd		0C/0E	0 1 25 0	1.0
Aru	Aidininysierese. Höchettomporaturalarm Fühlor 1. Tomporaturwort (in pach Att als Difforonz zum Sollwort odor als	U/ F	0,125,0	1,0
HAL	absoluter Wert)m dessen Überschreitung die Aktivierung der Alarmmeldung bewirkt	°C/°F	LA1302	5,0
	Mindesttemperaturalarm Fühler 1. Temperaturwert (ie nach Att als Differenz zum Sollwert oder als			
	absoluter Wert), dessen Unterschreiung die Aktivierung der Alarmmeldung bewirkt.	°C/°F	-58,0HA1	-5,0
DAO	Alarm-Ausschlusszeit bei Einschaltung des Geräts nach einem Stromausfall.	Ctundon	0 10	n
PAU	Nur auf die Höchst- und Mindesttemperaturalarme LAL und HAL bezogen	Stunden	010	3
dAO	Ausschlusszeit Temperaturalarme nach dem Abtauen.	min	0 250	60
OAO	Verzögerung Alarmanzeige (Höchst- und Mindesttemperaturalarme) nach Deaktivierung des Digita-	Stunden	0 10	1
	leingangs (lurschließung). Anzeigeverzögerung Tempereturelerm			
tAO	Anzeigeverzogerung remperaturalarm. Nur auf die Höchst- und Mindesttemperaturalarme IAI und HAI bezogen	min	0 250	0
	Parameter DISPLAY (dis)			
	LOCk. Sperre Sollwertänderung. Es bleibt iedoch weiterhin die Möglichkeit, die Programmierung			
	der Parameter aufzurufen und diese zu bearbeiten, einschließlich des Status dieses Parameters zur			
LOC	Freigabe der Tastatur.	Flag	n/y	n
	n (0) = nein			
	y(1) = ja.			
PA1	Passwort 1. Sofern aktiviert (PA1 ≠ 0) ist dies das Passwort für den Zugriff auf die	Num	0 250	0
	Palameter der Ebene i (Benutzer). Anzaige mit Dezimalstelle			
ndt	$\mathbf{n}(0) = \text{nein}(n_{\text{U}}, n_{\text{U}}, n_{\text{U}})$	Flag	n/v	v
	$\mathbf{v}(1) = $ ja (Anzeige mit Dezimalstelle).	riag	, y	J
	Einstellung Fühler Pb1.			
CA1	Positiver oder negativer Temperaturwert, der zu dem von Pb1 erfassten Wert addiert wird. Diese	°C/°F	-30,030,0	0,0
	Summe wird sowohl für die angezeigte Temperatur als auch für die Regelung verwendet.			
	Einstellung Fühler Pb2.	0.0/05		
CA2	Positiver oder negativer lemperaturwert, der zu dem von PbZ erfassten Wert addiert wird. Diese	°C/°F	-30,030,0	0,0
	Summe wird sowoni für die angezeigte femperatur als auch für die Regelung verwendet.			
	$\Omega = \Delta n$ zeige der vom Fühler erfassten Temperatur			
	1 = sperrt die Temperaturanzeige auf den vom Fühler zu Beginn des Abtauvorgangs erfassten Wert			
ddL	und bis zum darauf folgenden Erreichen des Sollwert SEt	Num	0/1/2	1
	2 = Anzeige des Labels dEF beim Abtauen und bis zum Erreichen des Sollwerts SEt (oder bis zum			
	Ablauf von Ldd)			
	KONFIGURATION (CnF)			
	Werden ein oder mehrere Parameter im Ordner geändert, <u>MUSS</u> der Regler aus- u	nd wieder e	eingeschalt	et werden.
μοο	wani verwendeter Funiertyp (רטו רטא). וווי איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	Num	0/1	1 (NTC)
	(1) = NTC	NUIII	(PTC/NTC)	
L		1	1	1

PAR.	BESCHREIBUNG		ME	BEREICH	STANDARD
	Konfiguration des Digitalausgangs 3	(OUT 3).			
	0 = deaktiviert	7 = Beleuchtung		0 12	2
	1 = Verdichter	8 = Summerausgang			
L122	2 = Abtauen 1	9 = Abtauen 2	Num		
1123	3 = Verdampfergebläse	10 = Verdichter 2	Num	015	5
	4 = Alarm	11 = Rahmenheizung			
	5 = AUX	12 = Verflüssigergebläse			
	6 = Standby	13 = Pump-Down-Verdichter			
	Präsenz Verdampferfühler (Pb2)				
H42	$2 \ln (0) = $ nicht vorhanden		Num	n/y	у
	y (1) = vorhanden				
rEL	Release Firmware-Version (z.B. 1,2,). Nur Lesen. Siehe technischen Service.		/	/	/
tAb	Map Code. Nur Lesen. Siehe technischen Service.		/	/	/
	Parameter COPY CARD (FPr)				
UL	Upload. Übertragung der Programmierungsparameter vom Gerät auf die Copy Card.		/	1	1
dL	Download. Übertragung der Programmierungsparameter von der Copy Card auf das Gerät.		/	/	
	Formatierung. Löschen der Copy Card Daten.				
Fr	ACHTUNG: Die Verwendung des eingegebenen Daten. Der Vorga	Parameters "Fr" führt zum endgültigen Verlust der Ing kann nicht rückgängig gemacht werden.	/		

MIT DEM GERÄT KÖNNEN ANDERE PARAMETER AUF INSTALLATEUR-EBENE (inS) GEÄNDERT WERDEN

Änderung von Parametern auf Installateur-Ebene

<u>Verfahren nur für erweiterte Anwendungen gültig. In diesem Fall sind die Parameter in Ordnern (Verdich-</u> ter / Abtauung / Gebläse usw.) organisiert

- 1) Taste SET 3 Sekunden lang drücken, bis am Display USr erscheint
- 2) Mit den Tasten UP & DOWN den Parametersatz **inS** aufrufen
- 3) Taste SET abermals drücken und loslassen. Am Display erscheint der erste Ordner
- 4) Taste SET abermals drücken und loslassen. Die obere Displayanzeige blendet den ersten Parameter
- des Ordners, die untere Displayanzeige den aktuellen Parameterwert ein
- 5) Mit den Tasten UP & DOWN den zu ändernden Parameter suchen

Das Verfahren wird sinngemäß zu dem der Parameter Benutzer fortgesetzt (Punkte 4-7)

BETRIEB MIT STANDARDKONFIGURATION

Das Gerät ist für Minustemperaturen konfiguriert. Im Fall von Plustemperaturen den Verdampferfühler Pb2 deaktivieren (H42=n setzen) und das Ausgangsrelais OUT3 setzen (Parameter H23=6), um die kontinuierliche Belüftung zu verhindern.

VERDICHTER

Der Verdichter startet, wenn die von Pb1 erfasste Zellentemperatur den Sollwert SEt + das Differential diF überschreitet. Der Verdichter stoppt, wenn die von Pb1 erfasste Zellentemperatur unter den Sollwert SEt abfällt. Es sind Ein-/Abschaltsicherheiten des Verdichters* vorgesehen

ABTAUEN

Das Abtauen erfolgt mit Heizwiderständen (Parameter dty = 0), die Zählung ist bei eingeschaltetem Gerät stets aktiviert (dCt=1).

Manuelles Abtauen

Das manuelle Abtauen wird durch längeres Drücken der Taste ESC (A) aktiviert

Sollten die Bedingungen zum Abtauen nicht gegeben sein (zum Beispiel weil die Temperatur des Verdampferfühlers über der Temperatur des Abtauendes liegt bzw. der Parameter OdO≠0 ist), blinkt das Display 3mal und meldet dadurch, dass der Vorgang nicht ausgeführt wird.

Standardeinstellungen Abtauen

dit = 6 Stunden Abtauintervall

dSt = 6,0°C. Temperatur des Abtauendes. Durch Pb2 festgelegt

Das Abtauen kann nach Zeit (Timeout) in Abhängigkeit vom Parameter dEt (Standard 30min) enden.

VERDAMPFERGEBLÄSE

Das als Gebläserelais konfigurierte Relais OUT3 aktiviert sich in den vorgesehenen Fällen auf der Grundlage parameterseitiger* Verzögerungen und Einstellungen

EWRC 300/500 NT

eutsch

Standardeinstellungen Gebläse

dt = 0 min. Abtropfzeit dFd = Y. Gebläse beim Abtauen abgeschaltet

BELEUCHTUNG (EWRC 500 NT)

Die Beleuchtung wird durch längeres Drücken der Taste BELEUCHTUNG (F) aktiviert Durch Konfiguration des Digitaleingangs D.I. 1 als Türmikroschalter aktiviert sich das Relais OUT4 (Beleuchtung) beim Öffnen der Tür. Die Beleuchtung schaltet sich ebenfalls bei Gerät in Stand-by* ein.

ALARMRELAIS (EWRC 500 NT)

Das als Alarmrelais konfigurierte Relais OUT5 aktiviert sich bei Alarmen, sofern vorgesehen, auf der Grundlage parameterseitiger Verzögerungen und Einstellungen *WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SICH in der Bedienungsanleitung **9MA50258**

ÜBERWACHUNG

EWRC 300/500 NT kann angeschlossen werden an:

- System für Fernverwaltung Televis System oder Drittanbietersysteme über Modbus-Protokoll
- Software zur Schnellkonfiguration der Parameter DeviceManager

Die Verbindung erfolgt bei Verfügbarkeit des Plug-In-Moduls RS485/TTL (nicht im Lieferumfang enthalten) durch Direktanschluss RS-485. Siehe Schaltplan.

*WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SICH in der Bedienungsanleitung 9MA50258

TECHNISCHER SERVICE

Vor Verständigung des technischen Eliwell Service folgende Informationen bereitstellen:

- IdF Firmware-Version (z.B. 554)
- rEL Release der Firmware-Version (z.B. 1,2,...)
- tAb Map Code
- rC Gerätemodell (z.B. 300 oder 500)
- Für Infos über:
- Taste DOWN /INFO drücken und loslassen
- Taste DOWN abermals drücken und loslassen, um weitere Geräteinfos anzuzeigen
- Taste ESC zur Rückkehr auf die normale Anzeige drücken

ALARME UND PROBLEMBEHEBUNG

Anzeige der Alarme

1) Taste UP drücken und loslassen. Auf der oberen Displayanzeige erscheint stets das Label ALr. Auf der unteren Displayanzeige erscheint:

- nOnE bei Nichtvorliegen von Alarmen
- SYS zur Angabe der Systemalarme siehe Alarmtabelle
- HACP zur Angabe der HACCP-Alarme siehe HACCP-Alarme
- 2) Mit den Tasten UP & DOWN den zu überprüfenden Alarmtyp suchen

Systemalarme

Auf der oberen Displayanzeige erscheint das Label ALr, auf der unteren Displayanzeige der Alarmcode - siehe Alarmtabelle

• Mit den Tasten UP & DOWN die anderen Alarme scrollen

• Taste ESC zur Rückkehr auf den vorherigen Alarmcode drücken, Taste ESC dagegen mehrmals (oder länger) zur Rückkehr auf die normale Anzeige drücken

HACCP-ALARME • NUR BEI HACCP-MODELLEN

Das Gerät kann Höchst- und Mindesttemperaturalarme des Zellenfühlers sowie etwaige Stromausfälle (Power Failure) speichern. In der Registerkarte Alarme ALr werden die Alarmtypen, die Dauer und die Uhrzeit des Alarmbeginns angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Aufzeichnung der Alarme zu deaktivieren bzw. die HACCP-Alarme zu löschen. Siehe Menü Funktionen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SICH in der Bedienungsanleitung 9MA50258

ALARMTABELLE

In diesem Abschnitt sind die Alarme im Zusammenhang mit der Standardkonfiguration des Geräts aufgelistet. Für die Alarmbeschreibung bei personalisierten Konfigurationen die Bedienungsanleitung einsehen oder den technischen Service Eliwell verständigen.

Label	Ursache	Auswirkungen	Problembehebung		
E1*	Zellenfühler Pb1 defekt • Messung von Werten außerhalb des Betriebs- bereichs • Fühler defekt / kurzgeschlossen / geöffnet	 Anzeige des Labels E1 Deaktivierung des Reglers Höchst- und Mindesttemperaturalarm Verdichterbetrieb It. Parametern "Ont" und "OFt" bei Programmierung für Duty Cycle. 	 Fühlertyp NTC/PTC überprüfen (siehe H00) Fühlerkabel überprüfen Fühler austauschen 		
E2*	Abtaufühler Pb2 defekt • Messung von Werten außerhalb des Betriebs- bereichs • Fühler defekt / kurzgeschlossen / geöffnet	 Anzeige des Labels E2 Der Abtauzyklus endet durch Timeout (Parameter "dEt") 	 Fühlertyp NTC/PTC überprüfen (siehe H00) Fühlerkabel überprüfen Fühler austauschen 		
LA1	Alarm MINDESTTEMPERATUR Pb1 • von Pb1 < LAL erfasster Wert nach Zeit "tAO".	 Aufzeichnen des Labels LA1 in Ordner ALr Keinerlei Auswirkung auf die Regelung 	• Warten, bis der von Pb1 erfasste Temperaturwert über LAL+AFd liegt		
HA1	Alarm HÖCHSTTEMPERATUR Pb1 • von Pb1 > HAL erfasster Wert nach Zeit "tAO".	Aufzeichnen des Labels HA1 in Ordner ALr Keinerlei Auswirkung auf die Regelung	• Warten, bis der von Pb1 erfasste Temperaturwert unter HAL-AFd liegt.		
Ad2	Beenden des Abtauvorgangs durch Timeout statt durch Erreichen der vom Abtaufühler erfassten Temperatur Abtauende	• Aufzeichnen des Labels Ad2 in Ordner ALr	 Nächsten Abtauvorgang für automatische Wiederherstellung abwarten 		
OPd	 Aktivierung des Digitaleingangs (als Tür- mikroschalter eingerichtet) Siehe Par. H11/H12 Verzögerung über Parameter tdO festgelegt 	 Aufzeichnen des Labels OPd in Ordner ALr Reglersperre (siehe Par. dOA/PEA) 	• Schließen der Tür • Verzögerung über Parameter OAO festgelegt		
E10**	**Nur Modelle mit Uhr Uhralarm Uhr defekt oder Batterie leer	Uhrfunktionen nicht vorhanden	Technischen Eliwell Service verstän- digen		
ALLE AL	ARME				

Alarmsymbol erleuchtet

• Aktivierung des Summers, sofern vorhanden, und des Alarmrelais (OUT5), mit Ausnahme von Ad2

• Zum Stummschalten des Alarms eine beliebige Taste drücken. Hier schaltet die LED von Zustand permanent erleuchtet auf blinkend.

HINWEIS: der Summer ist deaktiviert, während das Alarmrelais aktiviert bleibt

*E1 - E2: Gleichzeitige Alarme werden alterniert im 2-Sekunden-Intervall am Display angezeigt

HINWEISE

ACHTUNG! Die elektrischen Anschlüsse stets bei abgeschalteter Maschine vornehmen.

• Fühler- und Digitaleingänge, Relais OUT5: Schraubklemmen Raster 5.01: Stromkabel mit max. Querschnitt 2,5 mm² (nur ein Leiter pro Klemme für die Leistungsanschlüsse).

• Versorgung und Relais OUT1..OUT4: Schraubklemmen Raster 7.62: Stromkabel mit max. Querschnitt 4 mm² (nur ein Leiter pro Klemme für die Leistungsanschlüsse).

Hinsichtlich der Leistung der Klemmen siehe Etikett am Gerät. Relaisausgänge OUT1-4 maximale Leistung 18A.

Niemals die maximal zulässige Stromstärke überschreiten; im Falle höherer Lasten ein Schaltschütz geeigneter Leistung verwenden. Sicherstellen, dass Netz- und Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

Die Fühler weisen keine spezielle Einbaupolarität auf und können mit normalem 2-adrigem Kabel verlängert werden (die Fühlerverlängerung beeinträchtigt allerdings die elektromagnetische Verträglichkeit EMV und die Messklasse des Geräts; besondere Sorgfalt ist daher beim Verkabeln geboten). Die Kabel der Fühler, der Spannungsversorgung und das Kabel der seriellen TTL-Schnittstelle sollten von den Leistungskabeln getrennt geführt werden.

TECHNISCHE DATEN (EN 60730-2-9)

DESCRIKEIDUNU			
Schutzart Frontblende	IP65		
Klassifizierung	elektronische Automatiksteuerung (ohne Sicherheitsfunktionen) für unabhängigen Einbau		
	Wandmontage (Bohrungsabstand A-B 116 mm; Bohrungen		
	C-D 87 mm Bohrungen A-C 235 mm		
	Siehe Absatz Mechanischer Einbau		
Einbau	Scharniere für den Einbau in die vorgesehenen Aufnahmen zur Öffnung des Deckels nach		
	rechts wie links verfügbar.		
	Beim Festdrehen der Befestigungsschrauben darauf achten, dass die Scharniere passgenau		
	und bündig sitzen, um das Andrücken der Dichtung nicht zu beeinträchtigen		
Aktion	1.B		
Verschmutzungsgrad	2		
Materialgruppe	Illa		
Überspannungskategorie	l I		
Nennstoßspannung	2500V~		
Betriebstemperatur	-5°C+50°C		
Versorgung	230V~ ± 10% 50/60Hz		
Verbrauch	max. 14W		
Digitalausgänge (Relais)	siehe Geräteetikett		
Feuerbeständigkeitsklasse	D		
Softwareklasse	Α		
Anschluss	Gerät an flexiblem, externem, trennbarem Kabel mit Y-Schaltung		
Temperatur für Kugeltest	100°C		

WEITERE INFORMATIONEN

BESCHREIBUNG Gehäuse Bayblend FR 3010 Frontseite 213x318mm, Tiefe 102mm Abmessungen Schraubklemmen (siehe Schaltpläne) Anschlüsse Aufnahme für Leistungsschutzschalter, Schütz, Schaltgeber usw. auf DIN-Schiene vorgesehen ACHTUNG: nicht die Stromstärken-Grenzwerte überschreiten -20°C...+85°C Lagertemperatur Feuchtigkeit der Betriebsumgebung 10...90 % RH (nicht kondensierend) Feuchtigkeit der Lagerumgebung -50...110 (NTC) / -55...150°C (PTC) ohne Dezimalstelle, an 2 Displays: Anzeigebereich (obere Displayanzeige) 3 Stellen + Vorzeichen / (untere Displayanzeige) 4 Stellen Analogeingänge 3 NTC Eingänge. PTC wählbar über Parameter H00 2 potenzialfreie Digitaleingänge, über Parameter H11/H12 konfigurierbar Digitaleingänge **Modell EWRC 300 NT Modell EWRC 500 NT** OUT1 Ausgang SPST 2HP 12(12)A 250V~ OUT1 Ausgang SPST 2HP 12(12)A 250V~ OUT2 Ausgang SPST 1HP 8(8)A 250V~ • OUT2 Ausgang SPST 1HP 8(8)A 250V~ Relaisausgänge OUT3 Ausgang SPST 1/2HP 8(4)A 250V~ OUT3 Ausgang SPST 1/2HP 8(4)A 250V~ • OUT4 Ausgang SPST 1/2HP 8(4)A 250V~ Common Line max. 18A • OUT5 Ausgang SPDT 1HP 8(8)A 250V~ Common Line max. 18A nur bei dafür vorgesehenen Modellen Summer • 1 TTL Port für Anschluss an Unicard / Copy Card / MFK • 1 TTL Port für Anschluss an TelevisSystem Serielle Schnittstellen • 1 serieller Port RS-485 für Anschluss an TelevisSystem (mit optionalem Plug-In-Modul verwendbar) Genauigkeit besser als 0,5% des Skalenendwerts +1 Stelle 1 oder 0,1 °C Auflösung **RTC Batteriedauer** Ohne externe Versorgung hat die Uhrbatterie eine Betriebszeit von 4 Tagen

EWRC 300/500 NT

Lebensmittelsicherheit

Das Gerät entspricht der Norm EN13485 wie folgt:

- für Lagerung geeignet

- Anwendung: Luft
- Klimabereich A

- Messklasse 1 im Bereich -25°C bis 15°C (nur und ausschließlich unter Verwendung von Eliwell Fühlern)

NUTZUNGSBEDINGUNGEN - Zulässiger Gebrauch

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein.

Das Gerät muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung von Werkzeug zugänglich sein (außer der Frontblende).

Das Gerät eignet sich für den unabhängigen Einbau und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten Aspekte auf Grundlage der anwendbaren europäischen Normen geprüft.

Unzulässiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten.

Die Relaiskontakte sind funktionell und störungsanfällig. Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

HAFTUNG UND RESTRISIKEN

Eliwell Controls srl haftet nicht für Schäden durch:

• Unsachgemäße Installation/ Benutzung, insbesondere bei Nichteinhaltung der durch Vorschriften definierten bzw. in vorliegender Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise

• Benutzung in Schalttafeln, deren Montagebedingungen keinen angemessenen Schutz

gegen Stromschlag, Wasser und Staub gewährleisten

- Einsatz in Schalttafeln, die den Zugang zu potenziell gefährlichen Teilen ohne Einsatz von Werkzeug ermöglichen
- Änderung oder Manipulation des Produkts
- Installation/Einsatz in Schalttafeln, die nicht mit den geltenden Normen und gesetzlichen Verordnungen übereinstimmen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorliegende Veröffentlichung ist alleiniges Eigentum des Unternehmens Eliwell und darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens Eliwell weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; Eliwell übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Benutzung desselben. Das gleiche gilt für alle an der Erstellung des vorliegenden Dokumentes beteiligten Personen oder Gesellschaften. Die Firma Eliwell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung formale und/oder inhaltliche Änderungen vorzunehmen.

ENTSORGUNG



Das Gerät (bzw. Produkt) ist nach den örtlich geltenden Abfallbestimmungen getrennt zu sammeln.



Eliwell Controls S.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY T +39 0437 986 111 www.eliwell.de

Vertrieb

T +39 0437 986 100 (Italien) T +39 0437 986 200 (andere Länder) E saleseliwell@schneider-electric.com

Technischer Service

T +39 0437 986 300 E techsuppeliwell@schneider-electric.com

ELIWELL DEUTSCHLAND Nürnberg Deutschland

Postfach 13 01 53 D-90113 Nürnberg Klingenhofstraße 71 D-90411 Nürnberg **Vertrieb** T +49 (0) 911 56 93 300 E eliwelldeutschland@schneider-electric.com **Technischer Service** T +49 (0) 911 56 93 303 E technik.eliwell@schneider-electric.com





9IS54377-5 - DE - Ausg. 11/14 © Eliwell Controls s.r.l. 2014 Alle Rechte vorbehalten.